

optimus *bright*

START UP GUIDE

本紙の記載事項は2011年6月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/l07c/>

※本紙、URLの掲載内容は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



本紙に記載の手順は「spモード」ご契約時のものです。



主なキーの名称と機能

① 電源キー／画面ロックキー


② ハードウェアキー

	このキーをタップすると、現在の画面またはアプリケーションで実行できるオプションメニューが表示されます。
	・このキーをタップすると、どのアプリケーションを使用中でも、どの画面が表示されていてもホーム画面が表示されます。 ・このキーを1秒以上タップすると、最近利用したアプリケーションのアイコンが表示されます。アイコンをタップすると、アプリケーションを開くことができます。
	このキーをタップすると、直前の画面に戻ります。または、ダイアログボックス、オプションメニュー、通知パネル、ソフトウェアキーボードを非表示にします。
	・ホーム画面でこのキーをタップすると、FOMA端末内の連絡先やアプリケーション、ウェブページなどを検索できます。 ・アプリケーションを開いているときにこのキーをタップすると、アプリケーションの検索機能を利用できます。


※その他のキーや機能については、本体の「eトリセツ」または、ドコモのホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。
※「eトリセツ」のダウンロードにはパケット通信料がかかります。

タッチスクリーンの操作方法


Optimus bright L-07Cは、ディスプレイにタッチスクリーンを採用しており、タッチスクリーンに触れることでさまざまな操作が行えます。



タップ
画面に軽く触れる。



タッチ
画面に長く触れる。



ドラッグ
画面をタッチしたままなぞって指を離すと画面がスクロールします。

STEP 1 Google アカウント登録

Googleアカウントを登録すると、Androidマーケット™からのアプリケーションのダウンロードが可能となります。

※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントをOptimus bright L-07Cでご利用いただけます。

ご利用いただくために以下の設定が必要です。

STEP 1

Google
アカウント登録

Googleアカウントを登録すると、Androidマーケット™からのアプリケーションのダウンロードが可能となります。
spモードメールアプリなど、ドコモが提供するサービスを利用するためのアプリケーションのダウンロードにも必要ですので、必ず登録してください。

STEP 2

spモードメール
アプリダウンロード

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

STEP 3

電話帳移行


これまでFOMA端末でお使いの電話帳を、microSDを介してOptimus bright L-07Cにインポート(移行)します。

ソフトウェアキーボード／記号入力 of 切替方法


Optimus bright L-07Cでは、タッチスクリーンに表示されるソフトウェアキーボードで文字を入力することができます。

キーボードの切替方法

テンキーソフトウェアキーボードの場合



「文字」を1秒以上タッチします。



「テンキー ↔ フルキー」をタップします。

フルキーソフトウェアキーボードの場合



「文字」を1秒以上タッチします。

記号入力の切替方法

テンキーソフトウェアキーボードの場合




「記号」をタップします。

フルキーソフトウェアキーボードの場合




「記号」をタップします。



カテゴリーを選択しアイテム一覧から入力したい記号／顔文字を選択します。

01



ホーム画面で「**メニューキー**」を押し「**設定**」をタップします。

02



画面を上スクロールし「**アカウントと同期**」をタップします。

03




「**アカウントを追加**」をタップします。

04




「**Google**」をタップします。

05



「**次へ**」をタップします。

06




「**作成**」をタップします。
※すでにGoogleアカウントをお持ちの方は「**ログイン**」をタップします。

07




Googleアカウントに登録する名前と希望するユーザー名(@の前の部分)を入力し「**次へ**」をタップします。
※上段に「名」、下段に「姓」を入力します。
※ユーザー名は、6文字以上30文字以内で入力します。

08




Googleサーバーと通信して、ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。
※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補をタッチし「**次へ**」をタップします。

09



パスワードを入力し「**次へ**」をタップします。

10




「**セキュリティ保護用の質問**」をタップし任意の質問を選択して「**答え**」を入力します。「**予備のメール**」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力し、「**作成**」をタップします。

11




Google利用規約の内容を確認し「**同意して次へ**」をタップします。

12



Googleサーバーと通信してアカウントを設定しています。そのままお待ちください。
※パスワードの安全性が低い、もしくは無効な文字が含まれている場合はエラー画面が表示されますので「**再試行**」をタップし、パスワードを設定し直してください。

13



図で表示されている文字列を入力し「**次へ**」をタップします。
※入力が誤っていた場合は、文字列が変わり再度同じ画面が表示されます。

14



アカウントが追加されていることを確認します。

完了

STEP2 spモードメールアプリダウンロード


spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

※spモードメールアプリのダウンロードにはGoogleアカウントの登録が必要です。※spモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。
※spモードメールアプリはWi-Fiを使用してダウンロードすることも可能です。




同一回線契約でspモードとiモードの両方をご契約されている場合、iモードでご利用中のメールアドレスはspモードではご利用になれません。iモードでご利用中のアドレスをspモードでご利用になる場合は、アドレス入れ替え設定が必要です。spモードの詳細ご利用方法は、ご利用ガイドブックspモード《スマートフォン》編をご覧ください。

01



ホーム画面で「**spモードメール**」をタップします。

02



Androidマーケット™利用規約の内容を確認し、「**同意する**」をタップします。
※本画面はAndroidマーケットを初めて利用する際に表示されます。

03




「**アップデート**」をタップします。

04



内容を確認し「**OK**」をタップします。

05




ダウンロード完了後ステータスバーを下方方向にドラッグします。

06



通知パネルにある「**spモードメール**」をタップします。

07



ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」にチェックして「**利用開始**」をタップします。

08



spモードメールの画面が表示されたら完了です。

完了


STEP3 電話帳移行

これまでFOMA端末でお使いの電話帳を、microSDを介してOptimus bright L-07Cにインポート(移行)します。



事前にFOMA端末からmicroSDに電話帳の情報を保存し、Optimus bright L-07Cに挿入してください。microSDへの電話帳保存方法は、FOMA端末の取扱説明書をご覧ください。

01




ホーム画面で「**アプリ**」をタップします。

02




画面の上にスクロールし「**電話帳コピーツール**」をタップします。

03




使用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」をタップします。

04




インポートのタブが選択されていることを確認し読み込みを行うデータをタップします。

05



「**上書き**」「**追加**」のいずれかをタップします。
※上書き:登録済みの電話帳データを削除して、インポートを行います。
※追加:登録済みの電話帳データに追加で、インポートを行います。

06



インポート状況が表示されますので完了するまでお待ちください。

07



インポートが完了したら「**OK**」をタップします。

完了


より快適にご利用いただくために Wi-Fi 設定

Optimus brightでWi-Fi設定を行うことにより、無線LANネットワークを通してインターネットにアクセスすることができます。



※無線LANネットワークが切断された場合は、自動的にFOMAでの接続に切り替わりパケット通信料がかかります。
※spモード「公衆無線LANサービス」の設定方法は、ご利用ガイドブックspモード《スマートフォン》編をご覧ください。

01



ホーム画面で「**メニューキー**」を押し「**設定**」をタップします。

02




「**無線とネットワーク**」をタップします。

03



「**Wi-Fi設定**」をタップします。

04




「**Wi-Fi**」をタップしWi-FiをONにします。

05



「**Wi-Fiネットワーク**」にOptimus brightで検出しているWi-Fiネットワークが表示されますので接続したいWi-Fiネットワークの名称をタップします。
※任意でWi-Fiネットワークを登録する場合は「**Wi-Fiネットワークの追加**」をタップし必要な情報を入力します。

06



接続に必要な情報を入力し、「**接続**」をタップします。

07



選択したWi-Fiネットワークが接続できていることを確認し完了です。

完了

FAQ(よくあるご質問)

使い方についてのFAQ(よくあるご質問)は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問(FAQ)」>カテゴリ別検索「製品(スマートフォン)」>「Optimus bright L-07C」

Q

Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか？

A

以下の設定が必要になります。
spモードのメール設定画面から「Wi-Fi利用設定」と「Wi-Fiオプションパスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。
※詳細はご利用ガイドブックspモード《スマートフォン》編をご覧ください。

Q

GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？

A

共通のアカウントです。
PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。
また、Optimus brightで作成したアカウントをPCなどでもご利用になります。

Q

設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいのでしょうか？

A

Googleアカウントを変更する場合、Optimus brightを初期化していただき、再度設定を行っていただく必要があります。
Gmailアドレスのみを変更する場合は、Gmailアプリからアカウントを追加することで変更可能です。
なお、複数のGoogleアカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。

【初期化の方法】

ホーム画面>「**メニューキー**」を押す>「設定」>「プライバシー」>「データの初期化」>「携帯電話のリセット」>「すべて消去」

●「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「spモードロゴ」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●microSDおよびmicroSDHCはSDアソシエーションの商標です。●Google、Android、Androidマーケット、GmailはGoogle Inc.の商標または登録商標です。

●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本紙に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせドコモ インフォメーションセンター

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし)

151

(無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00〜午後8:00(年中無休)

※番号をお確かめのうえ、おかけください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/>

本紙の内容は2011年6月現在のものです 2011.06

株式会社NTTドコモ



再生紙を使用しています。

